

- LS = Leistungsschalter
LT = Lasttrenner ohne Sicherung
LTSi = Lasttrenner mit Sicherung
TM = Trennmesser
gTr = NH-Sicherungsseinsatz Transformatorschutz
n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss
EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

