

- LS = Leistungsschalter  
 LT = Lasttrenner ohne Sicherung  
 LTSi = Lasttrenner mit Sicherung  
 TM = Trennmesser  
 gTr = NH-Sicherungeinsatz Transformatorschutz  
 n.sel. = nicht selektiv zum Hausanschluss  
 EEA = Energieerzeugungsanlage, Achtung Rückspannung

