



# êndice

Introducci-n	1
Modos de teclado	2
Funciones	4
Actualizaci-n de firmware	5
xLoader	7
AVRDUDE	7

# Introducci3n

zxunops2 es un conversor de teclado de membrana de ZX Spectrum a PS/2 para controlar un ZX-Uno.

¥ C3digo base original de Quest

¥ [Primer desarrollo](#) y primeros atajos de teclado de Neuro (@neurorulez)

¥ Mejoras, optimizaciones y nuevos atajos de teclado por @spark2k06

¥ Gracias a @desUBlkado por hacer las pruebas y aportar nuevas ideas para la versi3n alternativa

La conexi3n es a trav3s de una placa Arduino, que se encarga de transformar las pulsaciones al protocolo PS/2 de teclado, usando [el firmware zxunops2](#). Esta placa est3 programada de manera que pueda comportarse de distintas maneras (modos de teclado) seg3n se desee.

# Modos de teclado

Por defecto, está configurado en modo ZX Spectrum. Para cambiar a otro modo, se debe pulsar **Caps Shift+Symbol Shift+F**, luego **U**, y finalmente la tecla correspondiente. Al hacerlo, se tecleará automáticamente un texto indicando el modo seleccionado (por ejemplo: **.zx** si se pulsa **Caps Shift+Symbol Shift+F, U**, y luego **1**).

Modo	Tecla
ZX Spectrum	1
Amstrad CPC	2
MSX	3
Commodore 64	4
Atari 800XL	5
BBC Micro	6
Acorn Electron	7
Apple (I y II)	8
Commodore VIC 20	9
PC XT	0
Oric Atmos	A
SAM CoupŽ	B
Jupiter ACE	C
ZX81	D
Commodore 16 / Plus 4	E
HT-1080Z / Video Genie / TRS-80 Model I	F
Galaksija	G
Multicomp	H
ZX80	I
Atom	J
Commodore PET	K
Colour Genie	L
Lynx	M
Enterprise	N

El modo de teclado ZX puede funcionar de dos formas distintas, entre las que se puede alternar usando **Caps Shift+Symbol Shift+F** y luego **D**:

- ¥ En modo convencional, con acceso a **Caps Shift** y **Symbol Shift** originales del teclado pero sin acceso a las teclas especiales ni a las teclas modificadoras.
- ¥ En modo completo, sin acceso a **Caps Shift** y **Symbol Shift** originales del teclado pero con acceso a las teclas especiales y a las teclas modificadoras, como el resto de modos de teclado.

La distribución del teclado, en general (salvo en modo ZX convencional), con la pulsación asociada al combinar junto con **Caps Shift+Symbol Shift** (en modo completo), se puede resumir según el siguiente esquema:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
F11	F12	*	-	Impr. Pant	Bl oq. Desp	Pausa	Bl oq. Mayes.	([ y ^)	+ (* y ])
A	S	D	F	G	H	J	K	L	Enter
Mayes.	< y >	+		Ins.	Inicio	Re Pág	,	« ({ y ¬)	• (})
CShift	Z	X	C	V	B	N	M	SShift	Space
	Ctrl	Win	Alt	Supr	Fin	Av Pág	Alt Gr		

!

Al pulsar una combinación de tecla modificadora con otra (por ej. **Mayes. +F10**), no es necesario soltar **Caps Shift+Symbol Shift** entre pulsaciones (en el ejemplo anterior, **Caps Shift+Symbol Shift+A**, y **Caps Shift+Symbol Shift+0**).

!

Pulsar **Caps Shift+Symbol Shift+F**, luego **U**, y una tecla no válida, teclea automáticamente el texto indicando el modo actual.

!

Se puede obtener el código fuente, binarios y más instrucciones sobre el firmware de teclado en [el repositorio oficial](#).

!

La combinación **Caps Shift+Symbol Shift+I** se comporta de forma diferente en los siguientes modos:

¥ Commodore 16 y VIC-20: **Bl oq. Num**

¥ Commodore Pet: Tecla **Menu** (derecha de **Alt Gr**), que se utiliza como **Bl oq Mayes**

||

No se recomienda usar el modo de teclado **PC XT**, a la vez que un teclado de PS/2

# Funciones

Pulsar **Caps Shift+Symbol Shift+F** y luego una tecla asociada, permite activar una serie de funciones especiales.

La lista completa de funciones (y el modo en que se pueden utilizar) es la siguiente:

Tecla	Acci�n	Teclados compatibles
V	Imprime versi�n	Todos
X	Guarda configuraci�n en EEPROM	Todos
B	<b>Ctrl+Alt+Bcksp</b> (Hard Reset)	Todos
N	<b>Ctrl+Alt+Supr</b> (Soft Reset)	Todos
Y	<b>Ctrl+Alt+F5</b> (NMI)	ZX, CPC, Jupiter, SAM, ZX80, ZX81
O	<b>F12</b> seguido de <b>May�s</b> con pausa de 1 seg.	BBC
H	<b>F8+F10</b>	Atari
U	Cambio de modo de teclado	Todos
C	Mapeo de las teclas <b>O, P, Q, A</b> a bloque num�rico (Atari) o cursores	PC, MSX, SMS y Atari
D	Activa y desactiva el modo completo en teclado ZX	ZX
G	Cambiar el modo de v�deo	ZX, Atari, BBC, VIC, ORIC y HT-1080Z

La funci n **C** activa o desactiva el mapeo de los cursores a **O, P, Q, A** y la tecla **M** se intercambia con la **Espaci o**. Funciona en todos los tipos de teclado, excepto:

  Teclados C64 y Atari 800XL: en lugar de los cursores, se mapean a las teclas **8, 4, 6** y **2** del teclado num rico, y la **M** a la **O** (disparo)

  Teclado Jupiter ACE: en lugar de los cursores se mapea a las teclas **8, 4, 6** y **2** del teclado num rico, y la **M** y 'Espacio' se intercambian.

En todos los modos de teclado se ha intentado que coincidan la mayor a de los s mbolos con los que hay impresos en el teclado de Spectrum. As  **Symbol Shift+M** obtiene     o **Symbol Shift+K** obtiene +. Incluso en algunos se han sustituido algunos s mbolos cuando eran m s pr cticos. Por ejemplo en el teclado MSX Espan ol versio n 1.3 la combinacio n **Symbol Shift+E** obtiene     y **Symbol Shift+I** obtiene    .

# Actualización de firmware

Para poder instalar el firmware, se necesita un ordenador (Windows, Mac, Linux).

Material necesario:

- ¥ Ordenador (Windows, Mac, Linux)
- ¥ 6 [cables puente para prototipos](#) (idealmente, hembra en los dos extremos)
- ¥ Adaptador USB Serie (FTDI)

Software necesario:

- ¥ [XLoader](#) (sólo para Windows) o [AVRDUDE](#) (es posible utilizar la versión incluida con el entorno [Arduino IDE](#)).
- ¥ Fichero [.hex](#) binario con la versión a instalar, que se puede obtener en [el repositorio oficial](#) (normalmente, el fichero deseado es uno de los terminados en [-328.hex](#)).

## Preparación

Desconectar la placa Arduino (si fuera necesario), e identificar sus conexiones.

Conectar el adaptador serie con la placa Arduino, de la siguiente forma:

USB FTDI	Arduino Mini
DTR	DTR
RX	TX0
TX	RXI
VCC (3.3V)	VCC
CTS	GND
GND	GND

!

Si la placa arduino utiliza 5V, se puede realizar la conexión con ese voltaje en vez de 3,3V

Conectar el adaptador USB al ordenador, e identificar el puerto donde se ha conectado (COM, /dev/usbL, etc.).



# xLoader

Seleccionar los siguientes parámetros:

- ¥ Device: Duemilanove/Nano (ATMega328)
- ¥ Baud rate: 57600
- ¥ Port: Puerto COM correspondiente al adaptador

Pulsar "Upload" y esperar a que se muestre el mensaje "xx bytes uploaded".

## AVRDUDE

Usar un comando de la forma:

```
avrdude -U flash:w:<fichero.hex>:i -e -p atmega328p -b 57600 -c arduino -P <puerto USB>
```

!

En el caso de utilizar la versión de **avrdude** incluida con Arduino IDE, se debe indicar también el fichero **.conf** incluido. Por ejemplo, en MacOS:

```
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -U
flash:w:zxunops2-25092021-328.hex:i -e -p atmega328p -b 57600 -c arduino -P
/dev/cu.usbserial-A50285BI -C
/Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf
```