

6. Guía para Realizar Mantenimiento Preventivo

Frecuencia Recomendada:

- Cada 3 a 6 meses

Pasos:

1. Realizar respaldo de datos.
2. Desconectar y abrir el equipo.
3. Limpiar polvo de componentes (foco: ventiladores, disipadores, fuente).
4. Verificar estado de cables y conexiones.
5. Cambiar pasta térmica si es necesario.
6. Encender y hacer pruebas funcionales.
7. Actualizar sistema y controladores.
8. Documentar la actividad.