

**BANDE 50 MHz  
50.000 à 52.000**

<b>FRÉQUENCE (kHz)</b>	<b>LARGEUR BANDE MAXI</b>	<b>MODES</b>	<b>USAGE</b>	
<b>50.000</b>	<b>500 Hz</b>	<b>CW</b>	<b>50.000 50.010</b>	<b>RÉGION 1 FUTUR PROJ. BALISES SYNCHRO</b>
			<b>50.010 50.020</b>	<b>RÉGION 2 FUTUR PROJ. BALISES SYNCHRO</b>
			<b>50.020 50.030</b>	<b>RÉGION 3 FUTUR PROJ. BALISES SYNCHRO</b>
			<b>50.050</b>	<b>FUTUR CENTRE ACTIVITÉ CW INTERNATATIONAL</b>
			<b>50.090</b>	<b>CENTRE D'ACTIVITÉ CW INTERCONTINENTAL</b>
<b>50.100</b>	<b>2700 Hz</b>	<b>SSB CW</b>		<b>INTERNANTIONAL PRÉFÉRÉ</b>
			<b>50.100 50.130</b>	<b>SECTION INTERCONTINENTALE</b>
			<b>50.110</b>	<b>CENTRE ACTIVITÉ INTERCONTINENTALE</b>
			<b>50.130 50.200</b>	<b>SECTION INTERNATIONALE</b>
			<b>50.150</b>	<b>CENTRE INTERNATIONAL D'ACTIVITÉ</b>
<b>50.200</b>	<b>2700 Hz</b>	<b>SSB CW</b>		<b>USAGE GÉNÉRAL</b>
			<b>50.285</b>	<b>CROSS-BANDE</b>
<b>50.300</b>				

50.300	2700 Hz	MGM BANDE ÉTROITE CW	50.305	CENTRE ACTIVITÉ PSK
			50.310 50.320	CENTRE ACTIVITÉ EME
50.400			50.320 50.380	CENTRE ACTIVITÉ MS
50.400	1000 Hz		50.401 +/- 500 Hz	EXCLUSIF BALISES BALISES WSPR
50.500				
50.500	12 KHz	Tous Modes	50.510	SSTV
			50.540 50.580	PASSERELLE FM SIMPLEXE VOIX PAR INTERNET
			50.550	IMAGES
			50.600	RTTY
			50.620 50.750	COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES
			50.630	APPEL VOIE NUMÉRIQUE (DIGITAL VOICE)
			51.210 51.39 0	ENTRÉE RELAIS FM, VOIX NUMÉRIQUE ESPACEMENT 20KHz
			51.410 51.590	SIMPLEXE FM VOIX NUMÉRIQUE
			51.510	APPEL FM
52.000			51.810 51.990	SORTIE RELAI FM, ESPACEMENT 20KHz