



PWR_FLAG PWR_FLAG
+12V GND



All relays EE2-12NU (gull wing) or EC2-12NU (through)

For filter No. 1
- do not install K8, C40, C34, FB16, FB15.
- Solder a 0 Ohm resistor between tracks 3 and 4
9 and 10
of the relay footprint

Pour le filtre N°1
- ne pas installer K8, C40, C34, FB16, FB15.
- Souder une résistance de 0 Ohms entre les pistes 3 et 4
9 et 10
de l'empreinte du relais



Sheet:
File: Dual_BPF.kicad_sch

Title:

Size: A4 Date:
KiCad E.D.A. kicad 7.0.1

Rev:
Id: 1/1