







---请客户使用过程中, 根据已购板子确认使用板子图纸

### STM32启动模式选择

BOOT0	BOOT1	启动方式
0	无关	用户闪存
1	0	ISP 下载模式
1	1	内部RAM



## USB供电---STM32的USB\_SLAVE接口



Title		
Size A3	Number	Revision
Date: 3/03/2021	Sheet of	
File: C:\FZRU\MINI-STM32\SchDoc	Drawn By:	

# Board Stack Report