

DeLonghi - Kaffivél

Á vélinni eru **6 takkar**, eitt **snúningshjól** til að stilla styrk kaffis og einn **skjár** sem sýnir stöðu vélarinnar. Hér er leiðbeining um hvern takka og hjólið.

Takkar

Tákn	Skýring
☐	Kveikja/slökkva – ýttu til að kveikja á eða slökkva á vélinni.
💧	Gufa – virkjar gufutúðuna fyrir mjólkurfroðu eða heitt vatn.
☺ (vinstri hlið, efri)	Einn bolli, lítið kaffi (espresso).
☺☺ (vinstri hlið, neðri)	Tveir bollar, lítið kaffi (tveir espressó bollar).
☺ (hægri hlið, efri)	Einn bolli, mikið kaffi (lungo / venjulegt kaffi).
☺☺ (hægri hlið, neðri)	Tveir bollar, mikið kaffi (tveir stórir bollar).

Snúningshjól - Styrkur kaffis

Snúningshjólið í miðjunni stillir styrk kaffisins:

- **MIN** – mjög milt kaffi.
- **MAX** – mjög sterkt kaffi.
- Snúðu hjólinu til vinstri eða hægri til að stilla styrkinn eftir þörfum.

Athugasemdir

- Ljós og tákn á skjánum sýna þegar vélin þarf að:
 - fylla á vatn,
 - tæma kaffimölskúffu,
 - eða hreinsa sig.
- Ef gufutákn logar samfelld, er vélin í gufuham.

Viðhald

- **Daglega:** Tæmdu kaffimölskúffuna og fylltu á vatnstankinn.
- **Vikulega:** Prífdðu dropabakka og gufutúðuna.
- **Reglulega:** Keyrðu hreinsiferli þegar vélin biður um það.