

Roland GS-24

Vínýlskeri

Notkunarleiðbeiningar

TODO

Force / kraftur

- Límmiðafilma: ~170
- Fatafilma: ~230

Sjá nánar að neðan

Snúningsstefna rúllu

- Límmiðafilma: Skera í framhliðina
- Fatafimla: Skera í bakhlið