

# Roland GS-24

---

Vínyskeri

## Notkunarleiðbeiningar

---

TODO

### Force / kraftur

- Límmiðafilma: ~170
- Fatafilma: ~230

Sjá nánar að neðan

### Snúningsstefna rúllu

- Límmiðafilma: Skera í framhliðina
- Fatafimla: Skera í bakhlið