

**PCBDOC v0.42**

**Руководство пользователя**

## 1. Введение

Класс *pcbdoc* предоставляет разработчикам печатных плат возможность вёрстки конструкторской документации с помощью юникодной версии текстового процессора  $\text{\LaTeX}$ — $\text{\XeTeX}$ . Подразумевается, что пользователь имеет понятие о  $\text{\TeX}$  и способен сверстать в  $\text{\LaTeX}$  простейший документ. С помощью *pcbdoc* возможна вёрстка перечней элементов, спецификаций, чертежей печатных плат, сборочных чертежей и схем электрических принципиальных. Для вёрстки перечней элементов и спецификаций высокая квалификация пользователя  $\text{\LaTeX}$  не требуется. Не требуется она и для вёрстки чертежей печатных плат, сборочных чертежей и схем электрических принципиальных, если рисунки, полученные из системы разработки печатных плат, не требуют доработки. В этом случае необходимо просто вставить заранее подготовленный рисунок в тело документа *pcbdoc*. В противном случае требуется знакомство пользователя с пакетом *tikz*.

Данный класс был написан для личных целей, когда понадобилось оформить конструкторскую документацию на уже разработанные печатные платы и сдать твёрдые копии документов в архив. При разработке *pcbdoc* ставилась задача получения таких выходных документов, которые позволили бы беспрепятственно пройти нормоконтроль на конкретном предприятии. Хотя полное соответствие ЕСКД и не являлось главной целью *pcbdoc*, *сознательные* нарушения стандартов при разработке класса не допускались. Автор надеется, что данный класс пригодится кому-то ещё. В случае, если Вы найдёте *pcbdoc* полезным, но в чём-то не соответствующим ЕСКД или не позволяющим пройти Ваш нормоконтроль, пожалуйста, сообщите об этом автору. Возможно, вместе мы исправим это недоразумение.

## 2. Установка

Класс *pcbdoc* разрабатывался и использовался на компьютере с операционной системой *Debian GNU/Linux*. Вероятнее всего, он также будет работать и на *Windows*, и на *MacOS*.

На машине пользователя *pcbdoc* должен быть установлен и настроен дистрибутив *TeX Live*. Процесс установки и настройки *TeX Live* для конкретной платформы описан в его официальной документации.

Для установки *pcbdoc* нужно скопировать дерево исходных файлов класса в директорию, на которую указывает переменная `TEXMFHOME`, и установить используемые в *pcbdoc* шрифты для конкретной операционной системы. `TEXMFHOME` является переменной дистрибутива *TeX Live*, указывающей на дерево, которое пользователи *TeX Live* могут использовать для установки собственных пакетов, шрифтов или обновлённых версий системных пакетов. По умолчанию оно находится в домашней директории, своей для каждого пользователя.

Архив с классом *pcbdoc* содержит две директории, *texmf* и *.fonts*. В директории *texmf* находится директория *tex*, дерево исходных файлов *pcbdoc*. В директории *.fonts* находятся файлы используемых в *pcbdoc* шрифтов.

Далее подразумевается, что на машине пользователя установлена операционная система *Debian GNU/Linux*, а командной оболочкой является *bash*.

По умолчанию переменная `TEXMFHOME` указывает на директорию *texmf* в домашнем каталоге пользователя. В этом можно убедиться, выполнив команду

```
tlmgr conf | grep TEXMFHOME
```

Таким образом, в простейшем случае установка *pcbdoc* сводится к извлечению содержимого архива в домашний каталог пользователя:

```
unzip pcbdoc.zip -d
```

### 3. Тренинг

Вася нарисовал схему и разработал плату замечательного устройства — фильтра низкой частоты первого порядка. Плата была успешно изготовлена, спаяна и настроена. Теперь это устройство безукоризненно выполняет свои функции на радость клиентам фирмы, где работает Вася. Да вот беда — начальство Васи требует оформить перечень элементов согласно ЕСКД. Немного подумав, Вася решает использовать для этих целей *pcbdoc*.

Вася открывает свой любимый текстовый редактор(кто знает, возможно это *emacs*) и приступает к работе. Он аккуратно набирает первую строчку:

```
\documentclass[doctype=pe]{pcbdoc}
```

Теперь L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X в курсе, что ему предстоит сверстать перечень элементов. Далее Васе требуется указать, что он является автором этого замечательного документа:

```
\AuthorSet{Пупкин}
```

Готовый перечень элементов Вася планирует показать для проверки коллеге, который, как и Вася, разрабатывает замечательные электронные устройства, рабочее место которого находится неподалёку. Ну в самом деле, а вдруг в документ закрадётся ошибка? Одна голова хорошо, а две лучше, думает Вася, набирая следующую строчку:

```
\CheckerSet{Ближайший}
```

Вася знает, что проверять готовый документ также будет и очень суровый нормоконтролёр. Нужно указать и этот факт. Быстро и решительно Вася набирает очередную строчку:

```
\NormControllerSet{Суровый}
```

Вася знает, что утверждать перечень элементов будет Васин начальник. Вася очень любит своего начальника, потому что он обещал повысить Васе зарплату. Жизнь прекрасна, думает Вася, набирая следующую строчку:

```
\ApproverSet{Сказочник}
```

Далее Вася указывает имя своего устройства и его десятичный номер, который по секрету сообщил Васе его начальник отдела:

```
\NameSet{Фильтр}  
\NumberSet{РОГА.123456.001}
```

Пора приступать к заполнению тела документа, думает Вася, набирая следующие две строчки:

```
\begin{document}
\begin{ElementList}
```

Несмотря на то, что конденсатор в Васином устройстве всего один, Вася, вспомнив про суровость нормоконтролёра, решил создать для одного конденсатора целый раздел:

```
\Part{Конденсаторы}
```

Вот он, этот единственный конденсатор:

```
\Element{X7R\_0805\_1\_МКФ\_5\%}{\refbox{C1}}{1}
```

Как видим, Вася не забыл указать его позиционное обозначение и количество. Аналогично Вася поступил и с единственным резистором:

```
\Part{Резисторы}
\Element{RMC\_0805\_1\_КОМ\_5\%}{\refbox{R1}}{1}
```

А вот соединителей в Васином устройстве целых два. Вася не забыл и про них:

```
\Part{Соединители}
\Element{Розетка SMA-BJ}{\refbox{XS1, XS2}}{2}
```

Ну вроде всё, подумал Вася. Пора закругляться.

```
\end{ElementList}
\end{document}
```

И сохранил полученный файл, присвоив ему имя **vasia.tex**.

Открыв эмулятор терминала, Вася перешёл в директорию, куда он сохранил свой файл, и скомпилировал его:

```
cd vasia
xelatex vasia.tex
```

После компиляции Вася обнаружил в своей рабочей директории файл **vasia.pdf**. Ну надо же, подумал Вася, получилось. Но что это за странные вопросительные знаки в графе **Листов**? Наверное, я что-то не то сделал, подумал Вася, повторно запуская компиляцию:

```
xelatex vasia.tex
```

После которой странные знаки исчезли. То-то же, подумал Вася и приступил к настройке принтера. Распечатав полученный документ,

Перф. примен. РОГА 123456001	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание				
		Конденсаторы						
	C1	X7R_0805_1МКФ_5%	1					
		Резисторы						
	R1	RMC_0805_1КОМ_5%	1					
Справ. №								
		Соединители						
	XS1,XS2	Разетка SMA-BJ	2					
Подп. и дата								
Инд. №								
Взам. инд. №								
Подп. и дата								
Изм. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	РОГА.123456.001ПЗ		
	Разраб.	Пупкин						
	Проб.	Ближайший						
	Н. контр.	Суровый						
	Утв.	Сказочник						
Инд. № подл.	Фильтр Перечень элементов					Лит.	Лист	Листов
								1

Вася направился собирать подписи.

## 4. Опции и ключи класса `pcbdoc`

Опцией класса `pcbdoc` является идентификатор, влияющий на параметры вёрстки документа. Ключом класса `pcbdoc` является опция, имеющая некоторое значение. Ключ представляет собой конструкцию типа `<name>=<value>`, где `<name>` является именем ключа, а `<value>` – его значением. Ключи и опции указываются в необязательном аргументе команды `\documentclass` и отделяются друг от друга запятыми.

### 4.1. Тип документа

Ключ `doctype` определяет тип документа:

<b>pe</b>	Перечень элементов
<b>pp</b>	Чертёж печатной платы
<b>sb</b>	Сборочный чертёж
<b>sch</b>	Схема электрическая принципиальная
<b>spec</b>	Спецификация

Если ключ `doctype` не указан, типом документа по умолчанию является спецификация.

### 4.2. Размер страницы

Если типом документа является чертёж печатной платы, сборочный чертёж или схема электрическая принципиальная, с помощью ключа `papersize` имеется возможность указать размер страницы. Если же типом документа является перечень элементов или спецификация, ключ `papersize` игнорируется, и размер страницы устанавливается в значение по умолчанию. Если ключ `papersize` не указан, размер страницы также устанавливается в значение по умолчанию.

Ключ `papersize` может принимать значения `a4`, `a3`, `a2`, `a1`, `a4x3` и `a4x4`. Размером страницы по умолчанию является `a4`.

### 4.3. Толщины линий

Ключи `linethick` и `linethin` задают ширину толстой и тонкой линии соответственно. Значениями по умолчанию данных ключей являются `0.6mm` и `0.3mm` соответственно.

### 4.4. Лист изменений

Если типом документа является спецификация или перечень элементов, опция `changelist` задаёт печать листа изменений в конце документа.

## 4.5. Прочие опции и ключи

По умолчанию *pcbdoc* печатает пустую строку после каждой записи в перечне элементов или спецификации. При указании опции **compactmode** вышеуказанная пустая строка подавляется.

Опция **draftmode** может использоваться при вёрстке сборочного чертежа, схемы электрической принципиальной или чертежа печатной платы в *черновом режиме*. В черновом режиме вёрстки изменяется цвет фона и наносится координатная сетка, что облегчает применение специфичных для данного типа документа команд. С помощью ключа **gridstep** в этом случае имеется возможность указать шаг сетки. Ключ **gridstep** по умолчанию имеет значение **10mm**.



## 5. Шрифты

По умолчанию в *pcbdoc* используется наклонный шрифт **GOST type A**, размер которого зависит от контекста. В качестве прямого имеется возможность использовать шрифт **GOST Type AU**. Локально сменить наклонный шрифт на прямой и(или) изменить размер шрифта можно с помощью команд, приведённых в *Таблице 1* и *Таблице 2*.

**Таблица 1. Команды изменения размера прямого шрифта**

Команда	Пример использования	Результат
<code>\small</code>	<code>\AuthorSet{\small{}}Пушкин</code>	Пушкин
<code>\normalfont</code>	<code>\AuthorSet{\normalfont{}}Пушкин</code>	Пушкин
<code>\llarge</code>	<code>\AuthorSet{\llarge{}}Пушкин</code>	Пушкин
<code>\large</code>	<code>\AuthorSet{\large{}}Пушкин</code>	Пушкин
<code>\LLarge</code>	<code>\AuthorSet{\LLarge{}}Пушкин</code>	Пушкин
<code>\Large</code>	<code>\AuthorSet{\Large{}}Пушкин</code>	Пушкин

**Таблица 2. Команды изменения размера наклонного шрифта**

Команда	Пример использования	Результат
<code>\smallit</code>	<code>\AuthorSet{\smallit{}}Пушкин</code>	Пушкин
<code>\normalfontit</code>	<code>\AuthorSet{\normalfontit{}}Пушкин</code>	Пушкин
<code>\llargeit</code>	<code>\AuthorSet{\llargeit{}}Пушкин</code>	Пушкин
<code>\largeit</code>	<code>\AuthorSet{\largeit{}}Пушкин</code>	Пушкин
<code>\LLargeit</code>	<code>\AuthorSet{\LLargeit{}}Пушкин</code>	Пушкин
<code>\Largeit</code>	<code>\AuthorSet{\Largeit{}}Пушкин</code>	Пушкин

Кроме того, для указания типа шрифта и его размера можно воспользоваться встроенными средствами  $\text{\LaTeX}$ . Например:

```
\AuthorSet{\fontspec[Scale=0.68]{GOST type A}\itshape{}}Пушкин
```

Команда `\plusminus` печатает символ  $\pm$ . Например:

```
\Element{RMC\_0805\_1\_КОМ\plusminus{5\%}}{\refbox{R1}}{1}
```

## 6. Команды заполнения полей документа

Команды заполнения полей, приведённые в **Таблице 3**, должны находиться либо непосредственно в преамбуле документа, либо в отдельном пакете, включаемом в преамбулу с помощью команды `\usepackage`.

**Таблица 3. Команды заполнения полей документа**

Команда	Описание
<code>\AuthorSet{&lt;name&gt;}</code>	Печатает аргумент <code>&lt;name&gt;</code> в поле <b>Разраб.</b> основной надписи.
<code>\CheckerSet{&lt;name&gt;}</code>	Печатает аргумент <code>&lt;name&gt;</code> в поле <b>Пров.</b> основной надписи.
<code>\ScaleSet{&lt;value&gt;}</code>	Печатает аргумент <code>&lt;value&gt;</code> в поле <b>Масштаб</b> основной надписи сборочного чертежа или чертежа печатной платы.
<code>\NormControllerSet{&lt;name&gt;}</code>	Печатает аргумент <code>&lt;name&gt;</code> в поле <b>Н. контр.</b> основной надписи.
<code>\TechControllerSet{&lt;name&gt;}</code>	Печатает аргумент <code>&lt;name&gt;</code> в поле <b>Т. контр.</b> основной надписи сборочного чертежа или чертежа печатной платы.
<code>\ApproverSet{&lt;name&gt;}</code>	Печатает аргумент <code>&lt;name&gt;</code> в поле <b>Утв.</b> основной надписи.
<code>\NameSet{&lt;name&gt;}</code>	Печатает аргумент <code>&lt;name&gt;</code> в поле наименования изделия основной надписи. Аргумент <code>&lt;name&gt;</code> может быть как однострочным, так и двустрочным. Разделение аргумента на строки производится с помощью команды <code>\\</code> . Например:
<code>\NameSet{Модуль\\расширителя сознания}</code>	
<code>\NumberSet{&lt;number&gt;}</code>	Печатает десятичный номер <code>&lt;number&gt;</code> в поле обозначения документа основной надписи схемы электрической принципиальной, перечня элементов, сборочного чертежа и спецификации, а также в поле <b>Перв. примен.</b> схемы электрической принципиальной, перечня элементов, чертежа печатной платы и сборочного чертежа.
<code>\PcbNumberSet{&lt;number&gt;}</code>	Печатает десятичный номер <code>&lt;number&gt;</code> в поле обозначения документа основной надписи чертежа печатной платы.
<code>\PcbMaterialSet{&lt;name&gt;}</code>	Печатает аргумент <code>&lt;name&gt;</code> в поле обозначения материала детали основной надписи чертежа печатной платы. Аргумент <code>&lt;name&gt;</code> может быть однострочным, двустрочным или трёхстрочным. Разделение аргумента на строки производится с помощью команды <code>\\</code> . Например:
<code>\PcbMaterialSet{Материал фольгированный\\качественный\\от надёжного поставщика}</code>	
<code>\PrimaryUseSet{&lt;number&gt;}</code>	Печатает аргумент <code>&lt;number&gt;</code> в поле <b>Перв. примен.</b> основной надписи спецификации.

## 7. Перечень элементов

Исходный код перечня элементов, как и любого другого документа  $\LaTeX$ , должен начинаться с команды `\documentclass`. В основном аргументе команды (в фигурных скобках) следует указать класс документа *pcbdoc*, а в необязательном (в квадратных скобках) — ключ *doctype=pe*.

```
\documentclass[doctype=pe]{pcbdoc}
```

Далее (в преамбуле) должны находиться команды заполнения полей документа. Их можно разместить либо непосредственно в преамбуле, либо в отдельном пакете, включаемом в преамбулу с помощью команды `\usepackage`. Тело документа, находящееся после преамбулы, должно начинаться с команды

```
\begin{document}
```

а заканчиваться командой

```
\end{document}
```

Внутри тела документа должно находиться окружение *ElementList*, которое начинается с команды

```
\begin{ElementList}
```

а заканчивается командой

```
\end{ElementList}
```

Внутри окружения *ElementList* должны находиться команды заполнения строк перечня элементов, приведённые в **Таблице 4**.

Таблица 4. Команды заполнения строк перечня элементов

Команда	Описание
<code>\Part{&lt;name&gt;}</code>	Печатает подчёркнутый аргумент <name> в центре колонки <i>Наименование</i> Например:
<code>\Part{Микросхемы}</code>	
<code>\Element[&lt;note&gt;] {&lt;namings&gt; {&lt;refdes1 ... refdesN&gt; {&lt;quantity&gt;</code>	Заполняет строку перечня элементов. Необязательный аргумент <note> печатается в колонке <i>Примечание</i> . Аргументы <namings>, <refdes1 ... refdesN> и <quantity> печатаются в колонках <i>Наименование</i> , <i>Поз. обозначение</i> и <i>Кол.</i> соответственно. Каждая запись в аргументе <refdes1 ... refdesN> печатается в отдельной строке колонки <i>Поз. обозначение</i> . Каждую строку в колонке <i>Поз. обозначение</i> следует отделять от предыдущей одним или несколькими пробельными символами (символ перехода на другую строку также является пробельным символом). Между символом { и первой строкой, а также между последней строкой и символом } пробельных символов быть не должно, поэтому в примере ниже используется символ подавления последующих пробельных символов %. Каждую запись в строке позиционных обозначений рекомендуется размещать в аргументе команды <code>\refbox</code> , которая центрирует запись внутри колонки. Шрифт любой записи строки позиционных обозначений можно немного уменьшить с помощью команды <code>\llargeit</code> , что позволяет разместить в колонке чуть выступающий за её пределы текст. Например:
<pre> \Element{Y5V\_1206\_4,7\_MKF\_20\%\_25V}{% \refbox{C6,C15,C16} \refbox{C18,C21} \refbox{C174,C175} \refbox{C180,C181} \refbox{C184–C187} \refbox{C190,C191} \refbox{C195–C199} \refbox{C201,C204} \refbox{C205} \refbox{\llargeit{C207–C210} \refbox{C212} \refbox{\llargeit{C232–C234} \refbox{\llargeit{C238–C240} \refbox{\llargeit{C265–C266}}% }{36} </pre>	
<code>\\</code>	Переход на новую строку
<code>\newsheet</code>	Переход на новую страницу

## 8. Спецификация

Исходный код спецификации, как и любого другого документа  $\LaTeX$ , должен начинаться с команды `\documentclass`. В основном аргументе команды (в фигурных скобках) следует указать класс документа `pcbdoc`, а в необязательном (в квадратных скобках) — ключ `doctype=spec`.

```
\documentclass[doctype=spec]{pcbdoc}
```

Далее (в преамбуле) должны находиться команды заполнения полей документа. Их можно разместить либо непосредственно в преамбуле, либо в отдельном пакете, включаемом в преамбулу с помощью команды `\usepackage`. Тело документа, находящееся после преамбулы, должно начинаться с команды

```
\begin{document}
```

а заканчиваться командой

```
\end{document}
```

Внутри тела документа должно находиться окружение *Specification*, которое начинается с команды

```
\begin{Specification}
```

а заканчивается командой

```
\end{Specification}
```

Внутри окружения *Specification* должны находиться команды заполнения строк спецификации.

Базовой командой заполнения строки спецификации, на которой основаны все остальные команды, является команда `\Line`. Её необходимо использовать, если функциональности основанных на ней команд недостаточно. Эта команда принимает семь аргументов, которые печатаются в колонках **Формат**, **Зона**, **Поз.**, **Обозначение**, **Наименование**, **Кол.** и **Примечание**. Команды, основанные на команде `\Line`, могут иметь встроенный счётчик, значение которого заносится в колонку **Поз.**. Описание команды `\Line`, а также команд заполнения строк спецификации без встроенного счётчика приведено в **Таблице 5**.

Базовой командой заполнения строки спецификации со встроенным счётчиком является команда `\Detail`. Она основана на команде `\Line` и принимает семь аргументов, которые печатаются в колонках **Поз.**, **Формат**, **Зона**, **Обозначение**, **Наименование**, **Кол.** и **Примечание**. Как и в случае с командой `\Line`, данную команду имеет смысл использовать при отсутствии требуемой функциональности у основанных на ней команд. Описание команды `\Detail`, а также команд заполнения строк спецификации со встроенным счётчиком приведено в **Таблице 6**.

**Таблица 5. Команды заполнения строк спецификации  
без встроенного счётчика**

Команда	Описание
\Line {<format> {<zone> {<reference> {<designating> {<naming> {<quantity> {<note>	<p>Базовая команда заполнения строки спецификации. Аргументы &lt;format&gt;, &lt;zone&gt;, &lt;reference&gt;, &lt;designating&gt;, &lt;naming&gt;, &lt;quantity&gt; и &lt;note&gt; печатаются в колонках <b>Формат</b>, <b>Зона</b>, <b>Поз.</b>, <b>Обозначение</b>, <b>Наименование</b>, <b>Кол.</b> и <b>Примечание</b> соответственно.</p>
\Part{<name>}	Печатает подчеркнутый текст <name> в центре колонки <b>Наименование</b> .
\VariableData	Печатает подчеркнутый текст <i>Переменные данные для исполнений</i> в колонках <b>Обозначение</b> и <b>Наименование</b> .
\VariantNumber [<number>]	Печатает подчеркнутый текст вида <NUMBER>-<number> в колонке <b>Наименование</b> , где <NUMBER> - аргумент команды \NumberSet(см. таблицу 3). Наличие аргумента <number> необязательно.
\Sb{<format>}	Заполняет строку спецификации, добавляя запись о сборочном чертеже. Аргумент <format> печатается в колонке <b>Формат</b> . В случае, если аргумент <format> не помещается в этой колонке, он печатается в колонке <b>Примечание</b> , а в колонке <b>Формат</b> печатается символ *. В колонке <b>Обозначение</b> печатается текст вида <number>СБ, где <number> - аргумент команды \NumberSet(см. таблицу 3). В колонке <b>Наименование</b> печатается текст <i>Сборочный чертеж</i> .
\Sch{<format>}	Заполняет строку спецификации, добавляя запись о схеме электрической принципиальной. Аргумент <format> печатается в колонке <b>Формат</b> . В случае, если аргумент <format> не помещается в этой колонке, он печатается в колонке <b>Примечание</b> , а в колонке <b>Формат</b> печатается символ *. В колонке <b>Обозначение</b> печатается текст вида <number>ЭЗ, где <number> - аргумент команды \NumberSet(см. таблицу 3). В колонке <b>Наименование</b> печатается двустрочный текст <i>Схема электрическая принципиальная</i> .
\El	Заполняет строку спецификации, добавляя запись о перечне элементов. В колонке <b>Формат</b> печатается текст А4. В колонке <b>Обозначение</b> печатается текст вида <number>ПЭ, где <number> - аргумент команды \NumberSet(см. таблицу 3). В колонке <b>Наименование</b> печатается текст <i>Перечень элементов</i> .

**Таблица 5. Команды заполнения строк спецификации  
без встроенного счётчика. Продолжение**

Команда	Описание
<b>\Dd[&lt;note&gt;]</b>	Заполняет строку спецификации, добавляя запись о конструкторских данных. В колонке <b>Формат</b> печатается символ -. В колонке <b>Обозначение</b> печатается текст вида <number>Д36, где <number> - аргумент команды <b>\PcbNumberSet</b> (см. таблицу 3). В колонке <b>Наименование</b> печатается текст <i>Конструкторские данные</i> . В колонке <b>Примечание</b> печатается необязательный аргумент <note>(на CD по умолчанию)
<b>\ICd[&lt;note&gt;]</b>	Заполняет строку спецификации, добавляя запись о данных микросхем. В колонке <b>Формат</b> печатается символ -. В колонке <b>Обозначение</b> печатается текст вида <number>Д66, где <number> - аргумент команды <b>\NumberSet</b> (см. таблицу 3). В колонке <b>Наименование</b> печатается текст <i>Данные микросхем</i> . В колонке <b>Примечание</b> печатается необязательный аргумент <note>(на CD по умолчанию)
<b>\DigDoc[&lt;note&gt;]</b>	Заполняет строку спецификации, добавляя запись о документации в электронном виде. В колонке <b>Формат</b> печатается символ -. В колонке <b>Обозначение</b> печатается текст вида <number>ДМ, где <number> - аргумент команды <b>\NumberSet</b> (см. таблицу 3). В колонке <b>Наименование</b> печатается двустрочный текст <i>КД на магнитном носителе данных</i> . В колонке <b>Примечание</b> печатается необязательный аргумент <note>(на CD по умолчанию)
<b>\Ai</b>	Заполняет строку спецификации, добавляя запись о инструкции по настройке. В колонке <b>Формат</b> печатается текст А4. В колонке <b>Обозначение</b> печатается текст вида <number>И2, где <number> - аргумент команды <b>\NumberSet</b> (см. таблицу 3). В колонке <b>Наименование</b> печатается текст <i>Инструкция по настройке</i> .

Команды заполнения строк без встроенного счётчика используются для создания разделов спецификации(команда **\Part**), а также для заполнения раздела *Документация*. Например:

```
...
\Part{Документация}
% Сборочный чертеж:
\Sb{A3}
% Схема электрическая принципиальная:
\Sch{A3}
% Перечень элементов:
\E1
% Инструкция по настройке:
\Ai
% Данные микросхем:
\ICd
```

```
% Конструкторские данные:
\Dd
% Документация в электронном виде:
\DigDoc
...
```

**Таблица 6. Команды заполнения строк спецификации со встроенным счётчиком**

Команда	Описание
\Detail[<reference>] {<format>} {<zone>} {<designating>} {<naming>} {<quantity>} {<note>}	<p>Базовая команда заполнения строки спецификации со встроенным счётчиком. Необязательный аргумент &lt;reference&gt; управляет встроенным счётчиком позиционного обозначения. Если аргумент &lt;reference&gt; имеет значение -, счетчик позиционного обозначения не инкрементируется, а в колонку <b>Поз.</b> записывается символ -. Если данный аргумент имеет значение 0, счетчик позиционного обозначения также не инкрементируется, а в колонку <b>Поз.</b> ничего не записывается. Если значением аргумента является положительное число, счётчик инкрементируется на это число, а если отрицательное — счётчик принимает значение модуля этого числа. В двух последних случаях в колонку <b>Поз.</b> записывается значение счетчика. Значением этого аргумента по умолчанию является 1. Аргументы &lt;format&gt;, &lt;zone&gt;, &lt;designating&gt;, &lt;naming&gt;, &lt;quantity&gt; и &lt;note&gt; печатаются в колонках <b>Формат</b>, <b>Зона</b>, <b>Обозначение</b>, <b>Наименование</b>, <b>Кол.</b> и <b>Примечание</b> соответственно.</p>
\Pp[<reference>] {<format>} {<zone>} {<note>}	<p>Команда, производная от команды <b>\Detail</b>. Заполняет строку спецификации, добавляя запись о печатной плате. Необязательный аргумент &lt;reference&gt; управляет встроенным счётчиком позиционного обозначения(см. описание команды <b>\Detail</b>). В колонке <b>Обозначение</b> печатается аргумент команды <b>\PcbNumber</b>(см. таблицу 3). Аргументы &lt;format&gt;, &lt;zone&gt; и &lt;note&gt; печатаются в колонках <b>Формат</b>, <b>Зона</b> и <b>Примечание</b> соответственно. В колонке <b>Наименование</b> печатается текст <b>Плата печатная</b>.</p>
\Component [<reference>] {<zone>} {<naming>} {<quantity>} {<note>}	<p>Команда, производная от команды <b>\Detail</b>. Заполняет строку спецификации, добавляя запись об электронном компоненте(резистор, транзистор, микросхема и т.д.). Необязательный аргумент &lt;reference&gt; управляет встроенным счётчиком позиционного обозначения(см. описание команды <b>\Detail</b>). Аргументы &lt;zone&gt;, &lt;naming&gt; &lt;quantity&gt; и &lt;note&gt; печатаются в колонках <b>Зона</b>, <b>Наименование</b>, <b>Количество</b> и <b>Примечание</b> соответственно.</p>



**Таблица 6. Команды заполнения строк спецификации  
со встроенным счётчиком. Продолжение**

Команда	Описание
\Capacitor [<reference> {<zone> {<naming> {<quantity> {<note>}	Команда, производная от команды \Component. Заполняет строку спецификации, добавляя запись о конденсаторе. Аргументы идентичны команде \Component. В колонке <b>Наименование</b> перед аргументом <naming> печатается текст <i>Конденсатор</i> .
\Resistor [<reference> {<zone> {<naming> {<quantity> {<note>}	Команда, производная от команды \Component. Заполняет строку спецификации, добавляя запись о резисторе. Аргументы идентичны команде \Component. В колонке <b>Наименование</b> перед аргументом <naming> печатается текст <i>Резистор</i> .
\IC [<reference> {<zone> {<naming> {<quantity> {<note>}	Команда, производная от команды \Component. Заполняет строку спецификации, добавляя запись о микросхеме. Аргументы идентичны команде \Component. В колонке <b>Наименование</b> перед аргументом <naming> печатается текст <i>Микросхема</i> .
\Relay [<reference> {<zone> {<naming> {<quantity> {<note>}	Команда, производная от команды \Component. Заполняет строку спецификации, добавляя запись о реле. Аргументы идентичны команде \Component. В колонке <b>Наименование</b> перед аргументом <naming> печатается текст <i>Реле</i> .
\Inductor [<reference> {<zone> {<naming> {<quantity> {<note>}	Команда, производная от команды \Component. Заполняет строку спецификации, добавляя запись о дросселе. Аргументы идентичны команде \Component. В колонке <b>Наименование</b> перед аргументом <naming> печатается текст <i>Дроссель</i> .
\Plug [<reference> {<zone> {<naming> {<quantity> {<note>}	Команда, производная от команды \Component. Заполняет строку спецификации, добавляя запись о вилке. Аргументы идентичны команде \Component. В колонке <b>Наименование</b> перед аргументом <naming> печатается текст <i>Вилка</i> .
\Socket [<reference> {<zone> {<naming> {<quantity> {<note>}	Команда, производная от команды \Component. Заполняет строку спецификации, добавляя запись о розетке. Аргументы идентичны команде \Component. В колонке <b>Наименование</b> перед аргументом <naming> печатается текст <i>Розетка</i> .

**Таблица 6. Команды заполнения строк спецификации  
со встроенным счётчиком. Продолжение**

Команда	Описание
\Diode [<reference> {<zone> {<naming> {<quantity> {<note>	Команда, производная от команды \Component. Заполняет строку спецификации, добавляя запись о диоде. Аргументы идентичны команде \Component. В колонке <b>Наименование</b> перед аргументом <naming> печатается текст <i>Диод</i> .
\Transistor [<reference> {<zone> {<naming> {<quantity> {<note>	Команда, производная от команды \Component. Заполняет строку спецификации, добавляя запись о транзисторе. Аргументы идентичны команде \Component. В колонке <b>Наименование</b> перед аргументом <naming> печатается текст <i>Транзистор</i> .
\Jumper [<reference> {<zone> {<naming> {<quantity> {<note>	Команда, производная от команды \Component. Заполняет строку спецификации, добавляя запись о джампере. Аргументы идентичны команде \Component. В колонке <b>Наименование</b> перед аргументом <naming> печатается текст <i>Джампер</i> .

## Содержание

<b>1</b>	<b>Введение</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Установка</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Тренинг</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Опции и ключи класса <code>psbdos</code></b>	<b>6</b>
4.1	Тип документа . . . . .	6
4.2	Размер страницы . . . . .	6
4.3	Толщины линий . . . . .	6
4.4	Лист изменений . . . . .	6
4.5	Прочие опции и ключи . . . . .	7
<b>5</b>	<b>Шрифты</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Команды заполнения полей документа</b>	<b>9</b>
<b>7</b>	<b>Перечень элементов</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Спецификация</b>	<b>12</b>