







Cas d'usage Réco-1 :
Récolement d'une viabilisation de parcelle via une extension BT
souterraine (RMBT + CIBE) depuis un réseau aérien




Cas d'usage Réco-1bis :
Récolement d'une extension BT souterraine
(RMBT + CIBE) depuis un réseau aérien





Cas d'usage Réco-2 :
Récolement d'un ouvrage collectif de branchement avec un branchement à puissance surveillée (immeuble accolé au domaine public)



Récolement d'un ouvrage collectif de branchement avec un branchement à puissance surveillée (immeuble en retrait du domaine public)



Cas d'usage Réco-3 :
Récolement d'une extension HTA souterraine avec insertion d'une armoire en coupure d'artère en attente de raccordement (PMEO)



Cas d'usage Réco-4 :
Récolement d'un réseau aérien Mixte HTA/BT

