

1 Introdução

O presente simulador tem por objetivo mostrar o comportamento em malha fechada de um sistema de controle composto por um processo com dinâmica de 1° ordem e um controlador PI (Proporcional Integral).

2 Modelo do processo e simulação discreta

A equação 1 mostra o modelo usado para simular o processo no domínio do tempo contínuo, sendo y a saída do processo; u o sinal de atuação e q uma perturbação externa que atua no processo. Os parâmetros do modelo são τ , a constante de tempo; K_e , o ganho estático relativo ao controle; K_q , o ganho estático relativo à perturbação e L , o atraso.

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = K_e \cdot u(t - L) + K_q \cdot q(t - L) \quad (1)$$

Para a simulação em tempo discreto do processo, se usa um modelo discreto equivalente do mesmo, que se mostra na equação 2, e que pode ser obtida admitindo:

$$\frac{dy(t)}{dt} \approx \frac{y(k) - y(k - 1)}{t_s}$$

com t_s , o período de amostragem:

$$y(k + 1) = a \cdot y(k) + b \cdot u(k - l) + c \cdot q(k - l). \quad (2)$$

Nesta equação, l é o número de amostras de atraso e os parâmetros a , b e c podem ser obtidos em função de τ , K_e , K_q e t_s .

3 Equações do controlador

Neste simulador consideramos um controlador proporcional-integral com um sinal de referência (sp), uma constante de proporcionalidade, K_p , uma constante de integração, K_i e um tempo de amostragem t_s , além dos limite do atuador, U_{min} e U_{max} . As equações usadas para implementar a lei de controle são:

$$e(k) = sp(k) - y(k)$$

$$u_p(k) = K_p \cdot e(k)$$

$$u_i(k) = u_i(k - 1) + t_s \cdot K_i \cdot e(k)$$

$$u(k) = u_p(k) + u_i(k)$$

Encontrado o valor de $u(k)$, este é aplicado como entrada no processo simulado, se ele estiver no intervalo $[U_{min}, U_{max}]$. Caso $u(k) < U_{min}$ se aplica U_{min} e caso $u(k) > U_{max}$ se aplica U_{max} .

4 Interface Gráfica

A interface gráfica é dividida em algumas partes, que serão discutidas a seguir.




Figura 1: Painel Inicial do Simulador

4.1 Propriedades do Processo

$\tau = 25$ Aplique

$U_{max} = 50$ Aplique

$U_{min} = -50$ Aplique

$K_e = 1$ Aplique

$K_q = 1$ Aplique

$L = 0.0$ Aplique

Tempo (s): 50 Aplique

$K_p = 1$ Aplique

$K_i = 1$ Aplique

Sinal

Nesse bloco de comandos, você pode modificar os valores da constante de tempo (τ), o valor máximo (U_{max}) e mínimo (U_{min}) que o atuador pode assumir, as constantes estáticas da atuação (K_e) e da perturbação (K_q), o atraso do sistema (L), o ganho proporcional (K_p) e o ganho integrativo (k_i).

Ademais, existe uma entrada para definir qual o intervalo de tempo que a simulação irá ocorrer, note que, ao modificar a escala de tempo, **todos os gráficos salvos irão ser deletados**.

Ao clicar no botão *Sinal*, surgirá um popup para que o usuário possa desenhar formas de onda para ser usadas como setpoint, perturbação e atuação, que podem ser alterados a cada simulação, essa função será explorada no próximo subitem.

Figura 2: Controles do Processo

4.2 Sinais

Após clicar no botão *Sinal*, surgirá uma interface para que o usuário possa desenhar formas de onda. Nessa interface, você pode adicionar ruído ao sistema, definir uma forma de onda e definir como utilizá-la na simulação.




Figura 3: Sinais




Figura 4: Ruído

Na figura 4 se mostra o painel do ruído, no qual o usuário pode decidir se irá ou não incluir ruído na simulação do processo, o que é feito através da caixa de seleção *Adicionar Ruído*. Utilizando os parâmetros $t0$ e Amp_n , o usuário também pode definir o momento em que a simulação começará a ter ruído e a amplitude dele, respectivamente.




Figura 5: Forma de Onda

Utilizando a *Caixa de Seleção* é possível escolher entre 4 tipos de formas de onda: Seno, Triangular, Quadrada e Degrau. Cada uma possuindo propriedades para sua definição, permitindo a criação de diferentes ondas.

☐ Usar como SP
☐ Usar como Q
☐ Usar como U

Figura 6: Caixas de seleção

Inicialmente, nenhuma forma de onda definida será usada na simulação, para que isso ocorra é necessário que as respectivas caixas de seleção sejam clicadas:

- *Usar como SP*, para usar a forma de onda como setpoint;
- *Usar como Q*, para usar a forma de onda como perturbação;
- *Usar como U*, para usar como sinal de controle, desabilita o controle ON/OFF, opera em malha aberta.

4.3 Comparação de Resultados

#0: Vazio	<input type="checkbox"/>	Mostrar
#1: Vazio	<input type="checkbox"/>	Mostrar
#2: Vazio	<input type="checkbox"/>	Mostrar
#3: Vazio	<input type="checkbox"/>	Mostrar
#4: Vazio	<input type="checkbox"/>	Mostrar

Figura 7: Respostas Salvas

O usuário também pode salvar os resultados em até 5 espaços de memória para que ele possa comparar com outras respostas no futuro. Importante: note que **as formas de onda não ficam salvas após o fechamento do programa.**

Controlador O...
 Nome:
 Sobrescrever:

Figura 8: Popup Salvar

Ao clicar no botão *Salvar*, irá aparecer uma janela de popup, a qual irá pedir um nome para a forma de onda que o usuário vai salvar (**deixar em branco é aceito**) e em qual espaço irá salvar aquela informação, observe que a nova onda sobrescreverá a antiga.




Figura 9: Visualização




Figura 10: Popup criado ao apertar o botão I

4.4 Gráficos

Os gráficos irão mostrar os dados da saída, da perturbação e do sinal de atuação gerados pela simulação e os dados salvos que o usuário desejar mostrar.




Figura 11: Gráficos