

**N78HR**

Sheet: /Overview/

File: overview.kicad\_sch



### Title: System Overview

Size: USLetter Date: 2025-09-09

KiCad E.D.A. 9.0.5

Rev: 1.0.1

Id: 1/10



IBBS Output has 10A fuse  
none needed here


# N78HR


Sheet: /Lycoming/  
File: rotax.kicad\_sch


## Title: Lycoming


Size: A Date: 2025-10-11  
KiCad E.D.A. 9.0.5

Rev: 1.1.7  
Id: 3/10


















# N78HR

Sheet: /Autopilot/  
File: autopilot.kicad\_sch

## Title: Autopilot

Size: USLetter Date: 2025-10-01  
KiCad E.D.A. 9.0.5

Rev: 1.1.1  
Id: 10/10