

**N78HR**

Sheet: /Overview/

File: overview.kicad\_sch




### Title: System Overview

Size: USLetter Date: 2025-09-09

KiCad E.D.A. 9.0.4

Rev: 1.0.1

Id: 1/10



IBBS Output has 10A fuse  
none needed here


# N78HR


Sheet: /Lycoming/  
File: rotax.kicad\_sch


## Title: Lycoming

Size: A Date: 2025-10-11  
KiCad E.D.A. 9.0.4

Rev: 1.1.7  
Id: 3/10








N78HR


Sheet: /EIS/  
File: eis.kicad\_sch

Title: EIS

Size: USLedger Date: 2025-10-02  
KiCad E.D.A. 9.0.4

Rev: 1.1.4  
Id: 6/10





# **N78HR**

Sheet: /Transponder/  
File: transponder.kicad\_sch


## **Title: Transponder**

Size: USLetter Date: 2025-10-02  
KiCad E.D.A. 9.0.4

Rev: 1.1.4  
Id: 8/10







**N78HR**

Sheet: /Autopilot/  
File: autopilot.kicad\_sch

**Title: Autopilot**

Size: USLetter | Date: 2025-10-01  
KiCad E.D.A. 9.0.4

**Rev: 1.1.1**  
Id: 10/10