

N78HR

Sheet: /Overview/

File: overview.kicad_sch



Title: System Overview

Size: USLetter Date: 2025-09-09

KiCad E.D.A. 9.0.5

Rev: 1.0.1

Id: 1/10



IBBS Output has 10A fuse
none needed here


N78HR


Sheet: /Lycoming/
File: rotax.kicad_sch


Title: Lycoming


Size: A Date: 2025-10-15
KiCad E.D.A. 9.0.5

Rev: 1.1.14
Id: 3/10










N78HR


Sheet: /Communication/
File: communication.kicad_sch

Title: Communication

Size: USLetter Date: 2025-10-19
KiCad E.D.A. 9.0.5

Rev: 1.1.15
Id: 7/10





N78HR

Sheet: /Autopilot/
File: autopilot.kicad_sch

Title: Autopilot

Size: USLetter Date: 2025-10-19
KiCad E.D.A. 9.0.5

Rev: 1.1.15
Id: 10/10