



## JSN-BR04T размеры



SRX882 Размеры (RF\_main, RF\_ant)



Метка	Имя	Значение	Корпус	Количество
Antena	PINSHAPE_D50			1
C1, C2, C3, C4, C9	CAP_0805	22nf	CAP_0805	5
C5, C6, C7, C8	CAP_1210	0.33uF	CAP_1210	4
D1, D2, D3	0805	LED1	0805	3
J1, J4	JUMPER_3		JMP3	2
J5	HDR-2x4	Chennel	HDR-2x4	1
MainBoard, RF_main, Sonic, SWD, USART	HDR-1x4		HDR-1x4	5
Q2	IRLML5103		SOT23	1
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R8, R9, R10, R11, R12, R13	RES_0805	10k	RES_0805	12
R7	EVND8A	10k	EVND8A	1
RF_ant	HDR-1x2		HDR-1x2	1
S1	B3F-1000		B3F-1	1
U1	STM32F103C8T		QFP-48/9x9x0.5	1
U2	REG1117-3.3		SOT223-4	1
U4	L7805ABD2T		TO263-3(4)/15x10x2.54	1
V01, V02	LTV-817		DIP-4	2
Y1	ECS-110-S-5P		SBCY-2/W11.5	1
				43

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Sonic RF
Разраб.					
Пров.					
Т. контр.					
					<div>Лит.</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div>Масса</div> <div></div> <div>Масшт.</div> <div></div>
					<div>Лист 1</div> <div>Листов</div>
Н. контр.					
Утв.					