

Convex optimization

"optim-height"


(λ , τ_1 , τ_2)

(0.1, 0.1, 2.0)

(0.5, 0.2, 1.5)

(1.0, 0.2, 1.5)

(1.0, 0.8, 1.2)




Convex optimization

"optim-zeros"

"ignore-zeros"

Greedy



PCA

MDS Metric

t-SNE

Hilbert order 5

