

FICHE SIGNALÉTIQUE / STATION DESCRIPTION SHEET

Région:	LITTORAL	Nom du point / Point name:	Réseau:	BASE
Département:	Wouri		Numéro du point:	B 174
Commune:	Douala-V	Douala-V	Matérialisation:	Borne de base
Lieu-dit:	Chefferie de Nkombe		Date de mesure :	Juin-Juillet 2011

SYSTEME DE COORDONNEES / COORDINATE SYSTEM

Paramètres géodésiques / Geodetic parameters

Système: WGS84 / ITRS
Référentiel: ITRF 2008
Epoque 2011.5
Ellipsoïde: GRS 80
Demi grand axe: $a=6\,378\,137.0$
Aplatissement: $1/f=298.25722293$
Projection: Zone UTM 32 Nord
Méridien central: $09^{\circ}00'00''$ E
Latitude origine: $00^{\circ}00'00''$ N
Facteur d'échelle: 0.9996
Constante Est: 500 000 m
Constante Nord: 0 m

POINT GEODESIQUE / GEODETIC POINT

Coordonnées géographiques / Geographic coordinates


Latitude: $4^{\circ} 10' 20.3437''$ N
Longitude: $9^{\circ} 47' 44.7624''$ E
Hauteur/ell: **67.096 m**

Coordonnées planes / Plane coordinates

Est: **588 318.696 m**
Nord: **461 219.269 m**
Altitude*: **50.15 m**

*Altitude au-dessus du Niveau Moyen de la mer NGAC
(Nivellement Général de l'Afrique Centrale)
Altitude obtenue par adaptation du modèle géoïdal
EGM08 au réseau de points GPS nivelés


SITUATION GENERALE / GENERAL LOCATION



Information d'accès / Access information:

De Douala, en direction de Bonepoupa, prendre à gauche en direction de Nkombe et Lendi.

CROQUIS DE REPERAGE / LOCATION SKETCH



VUE GENERALE / GENERAL VIEW

