

FICHE SIGNALÉTIQUE / STATION DESCRIPTION SHEET

Région:	NORTH-WEST	Nom du point / Point name:	Réseau:	BASE
Département:	Donga-Mantoung		Numéro du point:	B 203
Commune:	Misaje	Misaje	Matérialisation:	base marker
Lieu-dit:	Misaje town hall		Date de mesure :	Juin-Juillet 2011

SYSTEME DE COORDONNEES / COORDINATE SYSTEM

Paramètres géodésiques / Geodetic parameters

Système: WGS84 / ITRS
Référentiel: ITRF 2008
Epoque 2011.5
Ellipsoïde: GRS 80
Demi grand axe: a=6 378137.0
Aplatissement: 1/f=298.25722293
Projection: Zone UTM 32 Nord
Méridien central: 09°00'00" E
Latitude origine: 00°00'00" N
Facteur d'échelle: 0.9996
Constante Est: 500 000 m
Constante Nord: 0 m

POINT GEODESIQUE / GEODETIC POINT

Coordonnées géographiques / Geographic coordinates


Latitude: **6° 35' 19.3256" N**
Longitude: **10° 33' 23.6454" E**
Hauteur/ell: **977.712 m**

Coordonnées planes / Plane coordinates

Est: **672 091.437 m**
Nord: **728 549.911 m**
Altitude*: **956.47 m**

*Altitude au-dessus du Niveau Moyen de la mer NGAC
(Nivellement Général de l'Afrique Centrale)
Altitude obtenue par adaptation du modèle géoïdal
EGM08 au réseau de points GPS nivelés


SITUATION GENERALE / GENERAL LOCATION



Information d'accès / Access information:

On the road from Nkambe to Wum.

CROQUIS DE REPERAGE / LOCATION SKETCH



VUE GENERALE / GENERAL VIEW

