

FICHE SIGNALÉTIQUE / STATION DESCRIPTION SHEET

| | | | | |
|--------------|------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| Région: | LITTORAL | Nom du point / Point name: | Réseau: | BASE |
| Département: | Wouri | | Numéro du point: | B 181 |
| Commune: | Douala-II | Douala-II | Matérialisation: | Borne de base |
| Lieu-dit: | Rond point de Youpoue | | Date de mesure : | Juin-Juillet 2011 |

SYSTEME DE COORDONNEES / COORDINATE SYSTEM

Paramètres géodésiques / Geodetic parameters

Système: WGS84 / ITRS
Référentiel: ITRF 2008
Epoque 2011.5
Ellipsoïde: GRS 80
Demi grand axe: $a=6\,378\,137.0$
Aplatissement: $1/f=298.25722293$
Projection: Zone UTM 32 Nord
Méridien central: $09^{\circ}00'00''$ E
Latitude origine: $00^{\circ}00'00''$ N
Facteur d'échelle: 0.9996
Constante Est: 500 000 m
Constante Nord: 0 m

POINT GEODESIQUE / GEODETIC POINT

Coordonnées géographiques / Geographic coordinates


Latitude: **$4^{\circ} 0' 59.4501''$ N**
Longitude: **$9^{\circ} 41' 54.6384''$ E**
Hauteur/ell: **25.313 m**

Coordonnées planes / Plane coordinates

Est: **577 539.031 m**
Nord: **443 985.873 m**
Altitude*: **8.04 m**

*Altitude au-dessus du Niveau Moyen de la mer NGAC
(Nivellement Général de l'Afrique Centrale)
Altitude obtenue par adaptation du modèle géoïdal
EGM08 au réseau de points GPS nivelés


SITUATION GENERALE / GENERAL LOCATION



Information d'accès / Access information:

Sur le rond point entre Youpoue et Bonapriso.

CROQUIS DE REPERAGE / LOCATION SKETCH



VUE GENERALE / GENERAL VIEW

