



In any loop area taxi at own discretion counter-clockwise.
GND will deconflict inbound/outbound traffic at the gates prior TWY N

PAR	RWY	CAT	MINIMA	ARP	ELEV	Scale 1:35'500
SRA	21L	A B D E	2057 - 0.8 200 (200-0.8/1.6) GS 3°	37°0'56.000" N 35°26'53.000" E	1857 [ft] 566 [m]	<div><div></div><div>030060090012001500 [m]</div></div> <div><div></div><div>010002000300040005000 [ft]</div></div>
	3R	A B D E	2057 - 0.8 200 (200-0.8/1.6) GS 3°			
	21R	A C D E	2257 - 1.2 350 (350-1.2/1.6)			
	3L	A C D E	2257 - 1.2 350 (350-1.2/1.6)			

RWY	TORA	TORA from D	TORA from B	COURSE	PSN THR	ALS
23	10,000 [ft] 3048 [m]	8,000 [ft] 2438 [m]		235°	37°00.611'N 035°26.368'E	
05	10,000 [ft] 3048 [m]		9,000 [ft] 2743 [m]	055°	36°59.043'N 035°24.760'E	

ATIS	INCIRLIK GROUND	INCIRLIK TOWER	CONTROL	TACAN	ILS RWY 05	ILS RWY 23	
377.475	371.350 123.020	360.100 121.100	337.800	DAN21x	109.3MHz	111.7MHz	