



Указания:

1. Высота подвеса шкафа 1200мм от уровня чистого пола по нижней кромке шкафа.
2. Абонентские розетки монтируются во фронтальный короб на высоте 1100мм от уровня чистого пола. Положение абонентских розеток согласовать с заказчиком.
3. Кабели прокладывать в кабинетах в монтажный короб на высоте 1100мм от уровня чистого пола. За подвесным потолком прокладывать в гофротрубе с креплением по боковым стенам.

Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

1302123-СС.6

Лист
5