


太極真綠 安裝鑽孔位置圖

※安裝太極真綠前請先確認牆內沒有未依一般施工法則所埋設的水管或電線導管，以免鑽破管路造成損失



※位置<1><2><3>背頁有雙面膠

1. 依虛線裁剪以方便將鑽孔位置圖黏貼於牆壁上
2. 將位置<1>的黑線保持水平黏貼於牆壁進出水口間
3. 將位置圖往上推平並黏貼位置<2>和<3>
4. 依位置<3>的熱水器接口位置安裝熱水器
5. 使用 2 分水泥鑽於位置<A><C>鑽孔並放入PVC塑膠子
6. 安裝進水單柄球閥並調整出水口角度至箭頭方向
7. 安裝鍛造銅90度彎管並調整進水口角度至箭頭方向
8. 撕下鑽孔位置圖，用螺絲鎖上太極真綠掛架。
9. 將兩支22公分波紋管先放入平皮墊片鎖在太極真綠機器後面的進水口與出水口
10. 將太極真綠利用機器後方的掛勾掛至牆上的掛架
11. 連接太極真綠下方與上方的波紋管

※請注意步驟 4 於太極真綠上方所預留的空間最適用於22公分波紋管，請依熱水器廠商所附波紋管長度自行增減距離