



Für Zeigerinstrument (Meter) statt LED:
Q2, R2 und D2 nicht bestücken.
Spannungsabfall über R1 messen (J2)
oder stromgesteuertes
Zeigerinstrument an J2 anschliessen
und R1 nicht bestücken.

Beste Drossel-Lösung eruiieren:
– L1 (Drossel) & L3 (Ferrit) in Serie
– L2 als Drossel oder Ferrit
– L4 wie L2 für Gleichrichter

(c) 2019 CC BY-SA 4.0