



IND

IO_A33
IO_A36
IO_A38
IO_A39
IND
IO_A27
IO_A29
IO_A32



Only DIO pins are 5V tolerant. Do not apply more than 3.3V to A10, A11, A21, A22, A25, A26, AREF, Program or Reset

