


< LCD



Raspberry Pi Zero W

RL1-W(W)

W(W)

RL1

RL2-Y(H)

Y(H)

RL2

RL3-G(H)

G(Hum)

RL3

RL4-W2

W2

RL4

Vin

GND

SCL

SDA

C(N) R(L) W(W) Y(H) G(Hum) W2 RMC RESET

+5V

AC N

PSU

AC L

GND

GND +5V AC N AC L