

Miniatur IoT Door Unit model-1 Frimware ECHONET Lite仕様書

Miniatur IoT Door Unit model-1 Frimware ECHONET Lite specification document

クラス名 Class name	電気錠	オブジェクトコード Object Code	0x026F01
--------------------	-----	--------------------------	----------

プロパティ名 Property name	EPCコード EPC Code	アクセスルール Access rule	サービス搭載状況 Service loading status			状態時アクセス Access upon state change	備考 Remark
			Set	Get	INF		
動作状態 Operation status	0x80	Set/Get	○	○	○	○	
設置場所 Installation location	0x81	Get	—	○	—	—	
規格Version情報 Standard version information	0x82	Get	—	○	—	—	
識別番号 Identification number	0x83	Get	—	○	—	—	
異常状態 Fault status	0x88	Get	—	○	—	—	
メーカーコード Member ID/Manufacturer code	0x8A	Get	—	○	—	—	
状態アナウンスプロパティマップ Status change announcement property map	0x9D	Get	—	○	—	—	
Setプロパティマップ Set property map	0x9E	Get	—	○	—	—	
Getプロパティマップ Get property map	0x9F	Get	—	○	—	—	
施錠設定1 Lock setting 1	0xE0	Get	—	○	○	○	センシングのみ Sensing only
扉開閉状態 Door open/close status	0xE3	Get	—	○	○	○	扉の開け閉め Opening and closing of doors

注意事項 Precautions
電氣的に鍵をかけることはできません。付属の鍵を用いて施錠/開錠の操作をしてください。 It cannot be locked electrically. Please use the provided key to lock/unlock the unit.