

TIME	SPEED	VOLTAGE	CURRENT	TORQUE	POWER
1.00	0.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
2.00	0.00	18.00	80.00	-2.00	1620.00
3.00	3240.00	19.00	68.00	-2.00	1254.00
4.00	3600.00	19.00	62.00	-2.00	1178.00
5.00	3600.00	19.00	60.00	-2.00	1159.00
6.00	3600.00	19.00	60.00	-2.00	1140.00
7.00	3960.00	19.00	59.00	-2.00	1140.00
8.00	3960.00	19.00	60.00	-2.00	1121.00
9.00	3960.00	19.00	59.00	-2.00	1121.00
10.00	3960.00	19.00	58.00	-2.00	1121.00
11.00	3960.00	19.00	58.00	-2.00	1102.00
12.00	3960.00	19.00	57.00	-2.00	1083.00
13.00	3960.00	19.00	57.00	-2.00	1064.00
14.00	3960.00	19.00	55.00	-2.00	1045.00
15.00	3960.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
16.00	3960.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
17.00	3960.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
18.00	3600.00	23.00	0.00	-2.00	0.00
19.00	3600.00	23.00	0.00	-2.00	0.00

◀

▶

Config

TEST STARTER

AUTOMATIC		Note: number of starter teeth. Ring gear modulus The dc power supply must be cut off when the starter is installed
M3.5		
M3		
STARTUP TIME SETUP	13S	
NUMBER OF TEETH	11	
TORQUE	-2N/M	
VOLTAGE	23V	MODEL NUM
CURRENT	0A	
POWER	0R/M	
SPEED	2880R/M	

PRINT

CHOOSE THE  
INTERFACE