



COLUMNA DE DIRECCIÓN



X114: Conector Relé Luces Altas
X115: Conector Relé Luces Bajas
X116: Conector Relé Traslación
X117: Conector Relé Traslación
X118: Conector Relé Hazzard

L1: Carga Alternador
L2: Presión de Aceite
L3: Nivel de Combustible
L4: T° agua Motor
L5: Parqueo
L6: Filtro Succion Saturado
L7: Direccion Cangrejo
L8: Direccion Giro
L9: Luces Altas
L10: Luces de posición
L11: Traslación Adelante
L12: Traslación Atras
L13: Bujías Incandescentes

S1: Reloj Nivel de combustible
S2: Reloj RPM
S3: Reloj Temperatura Motor



X101: Conector Columna de Direccion a Caja Control
X102: Conector Chapa de Encendido
X103: Conector Selector Luces
X104: Conector Selector Traslacion
X105: Conector Panel de Instrumentos
X106: Conector Switch Marcha lenta
X107: Conector Switch Bomba de Agua
X108: Conector Switch Cangrejo/Giro
X109: Conector Switch Parqueo
X110: Conector Switch Foco Trabajo
X111: Conector Switch Hazzard
X112: Conector Atenuador Hazzard

TB1: Alimentacion Caja Control/Control Bujías Incandescentes
TB2/ CR1: Motor Diesel
TB3: Control TB9: Alimentacion perifericos traseros
TB4: Alimentacion Luces Direccion Delanteras/Parada de Emergencia /Bailza/Control Huevo(cabina)
TB5/ TB10: Alimentacion perifericos delanteros
TB6/ TB11: Alimentacion banco solenoides
TB7/TB8: Alimentacion y Control Columna de Direccion

FE1: Parada de Emergencia
CRH: Control Remoto Huevo
F1 al F20: Fusibles de Control

MH1: Maneta Huevo (Cabina)
MP1: Motor de Partida
R1 al R10: Relé de Control

	NOMBRE	FECHA	FIRMA
DIBUJO	V.URTUBIA	08-03-2009	
REVISÓ	M. ANABALON		
VERIFICÓ1	V.URTUBIA	18-05-2009	
VERIFICÓ2	V.URTUBIA	14-01-2010	
ESC:	SISTEMA:		
(-)			

ESQUEMA ELECTRICO GENERAL MIXER

MIXER
TORNADO

MATERIAL:

PLANO Nro:MXELEC100-02

normet