


AS-35115 - Carrusel v2 - Caja de brazo-controlador



Tiempo estimado: 3 minutos

Preparativos:

Internos del puerto de acceso[[access-port-internals.html](#)]


Quitar AS-35115 - Carrusel v2 - Caja del

controlador del brazo

Procedimiento:

1. Desmonte los cables (1) [x3].
2. Desmonte el AS-30169 Carrusel 2 - Brazo de la caja de control (2) del AS-30808 Brazo de carrusel 4.0 (3) desmontando:

- a. Arandelas AS-11368 (4) [x2]
- b. Tornillos AS-11388 (5) [x2]
- c. Tuerca AS-11823 (6)
- d. AS-11587 arandela grande (7)
- e. Tornillo AS-1018 (8)




Instale AS-35913 (Carrusel v2 - Arm Driver Box)

Procedimiento:

1. Establezca el valor de brazo correcto en la parte posterior de la caja del controlador de brazo. (Brazo 1 = 1, Brazo 2 = 2, Brazo 3 = 3).
2. Conecte el AS-30169 Carrusel 2 - Brazo de la caja de control (1) al brazo de carrusel AS-30808 4.0 (2) conectando:

- a. Arandelas AS-11368 (3) [x2]
- b. Tornillos AS-11388 (4) [x2]
- c. Tuerca AS-11823 (5)
- d. AS-11587 arandela grande (6)
- e. Tornillo AS-10181 (7)



3. Conecte los cables (8) [x3].

