


# AS-35113 - Carrusel - Motor de brazo



Tiempo estimado: 5 minutos

Herramientas necesarias:

Juego de llaves hexagonales

Preparativos:

Quitar AS-35122 - Carrusel v2 - Cubierta de rueda[as-35122---carousel-v2---wheel-cover.html#UUID-d0680166-240a-3d1b-c648-5e45cc2f6414]


Quitar AS-35114 - Carrusel v2 - Ruedas[as-35114---carousel-v2---wheels.html#UUID-0ce036ae-9945-e18f-9c66-1bc760c70e7e]

# Quitar AS-35113 - Carrusel - Motor de brazo

Procedimiento:

1. Desconéctelo del brazo de la caja de control AS-30169:

- a. AS-30174 Carrusel Motor de 2 brazos y conector (1)
- b. AS-12624 Carrusel de cable 2 codificador (2)




2. Eliminar:

- a. Tornillos AS-11388 (1) [x4] y arandelas AS-11368 (2) [x4].

3. Retire con cuidado:

- a. AS-30174 Carrusel Motor de 2 brazos con conector (3)
- b. AS-12624 Carrusel de cable 2 codificador (4).



# Instalar AS-35113 - Carrusel - Motor de brazo

---

Procedimiento:

1. Inserte con cuidado:

- a. AS-30174 Carrusel Motor de 2 brazos con conector (2)



**Nota**

El codificador AS-12624 Cable Carousel 2 (1) se conectará en una etapa posterior.


2. Abrochar:

- a. Tornillos AS-11388 (3) [x4] y arandelas AS-11368 (4) [x4].



**Nota**

Preste atención a la posición y la dirección de los cables antes de apretar los tornillos.



---

### 3. Conectar:

- a. AS-30174 Motor de carrusel de 2 brazos con conector (1) cable a la conexión inferior del brazo de la caja de control AS-30169
- b. AS-12624 Carrusel de cables 2 codificador (2) a la conexión superior del brazo de la caja de control AS-30169

### 4. Finalice con los siguientes procedimientos:

- a. Instalar AS-35122 - Carrusel v2 - Cubierta de rueda[as-35122---carousel-v2---wheel-cover.html#UUID-b8dd9255-76f1-43f8-0ae9-9fd5767fac01]
- b. Instalar AS-35114 - Carrusel v2 - Ruedas[as-35114---carousel-v2---wheels.html#UUID-0978d527-5225-790f-eb3b-b71617ac98dd]

