


# AS-35119 - Carrusel v2 - Peso



Tiempo estimado: 30 minutos

Preparativos:


Internos del puerto de acceso[[access-port-internals.html](#)]

Quitar AS-35127 - Carrusel v2 - Contenedor de basura[[as-35127---carousel-v2---bin-carrier.html#UUID-d025e893-0555-e551-c138-1121791dbe85](#)]

# Quitar AS-35119 - Carrusel v2 - Peso

Procedimiento:

1. Desconecte el conector y retire el interruptor de peso.
2. Desmonte la tabla de peso AS-90222 Carrusel 2 (1) desatornillando y quitando:
  - a. Tornillos AS-14673 (2) [x2]
  - b. AS-14611 arandelas M2.5, tipo S (3) [x4]
  - c. AS-14674 tuercas (4) [x2]



# Instalar AS-35119 - Carrusel v2 - Peso

## Procedimiento:

1. Monte el tablero de peso AS-90222 Carrusel 2 (1) fijando:

- a. Tornillos AS-14673 (2) [x2]
- b. Arandelas AS-14611 (3) [x4]
- c. AS-14674 tuercas (4) [x2]
- d. Par de apriete hasta 0,24 Nm

2. Enchufe el conector.
3. Finalice el procedimiento instalando:

- a. Instalar AS-35127 - Carrusel v2 - Transportador de contenedores[as-35127--carousel-v2--bin-carrier.html#UUID-97c44ae5-86bf-f626-5b0f-a2417cfcdd31]
- b. Calibración del portador de contenedores:  
Procedimiento[bin-carrier-calibration.html#UUID-6f780888-d9d2-9a24-4e2e-4fc1a8a07960]

