

200	PARIDAD	▼
201	MISSING_TOPPOS	▼
202	BELOW_MAX_DEPTH	▼
203	GET_WITH_BIN	▼
204	PUT_WITHOUT_BIN	▼
205	BOTTOM_TOO_HIGH	▼
206	BRAKE_RELEASE_1	▼
207	LIFT_BRAKE_RELEASE_UNRESPONSIVE	▼
208	LIFT_BRAKE_RELEASE_OVERLOAD	▼
209	BRAKE_FAILURE	▼
212	LIFT_OVERLOAD	▼
213	ROBOT_TILTS	Última actualización: 27/8/2024, 18:31:20 ▲

Error de elevación

Explicación	Causa	Acción
Sensor de pista señal XB recibida. (Puede ser causado por un movimiento no detectado error en Y).	Puede ser causado por el levantamiento de contenedores pesados (contenido pesado).	Reducir el contenido -> Calibrar los pesos de los puertos de entrada.
	Puede ser causado por objetos de cuadrícula no identificados.	Eliminar objetos.
	Puede deberse a un mal funcionamiento del Tracksensor XB.	Reemplace el AS-35023 Tracksensor XB si es necesario.

214	BRAKE_IS_ON	▼
215	NO_BOTTOM_DETECTED	▼
216	BOTTOM_TOO_EARLY	▼
217	BIN_TOO_HEAVY	▼
218	WIRE_FAILURE	▼
219	GRIPPER_FAILURE	▼
220	END_OF_WIRE	▼
221	HOOK_ILLEGAL	▼
222	HOOK_SHIFT_FAILURE	▼
223	HOOK_ON_FAILURE	▼
224	HOOK_OFF_FAILURE	▼
225	HOOK_SHIFT_BOTTOM	▼
226	TOPSW_TOO_EARLY	▼
227	TOPSWITCH_TIMEOUT	▼
228	MISSING_TOPSW	▼
229	BRAKE_ILLEGAL	▼