

1.

R100 заменить на 15k

2.

R94 заменить на 9.1k

Соединить 14-й и 15-й
выводы

3.

4.

R74 заменить на 220k

5.

C56 удалить

7.

R46 заменить на 910 Ом

8.

Напаять стабилизаторы
EDZVFHT2R16B между
затвором и истоком
транзисторов Q5, Q6, Q7, Q8.
Катоды стабилизаторов на
затворы транзисторов

Соединить 14-й и 15-й
выводы

6.

Замкнуть площадки
переходных отверстий
на окружающий их
полигон

9.

R37 заменить на 910 Ом

10.

