

➤ **操作步骤:**

- 1、把 980MDi 的两个升级文件“GSK980MDi_SCRIPT.INI”、“GSK980MDi_CNCSWRES_H2.IMG”放在 U 盘根目录。
- 2、把“GSK980MDi_SCRIPT.INI”文件名改为“GSK980TDi_SCRIPT.INI”。
- 3、U 盘插在系统然后上电，系统自动升级。等系统出现“Update System successful! Please restart...”提示时，升级完成。
- 4、拔掉 U 盘，重启系统。
- 5、如果有备份用户数据，在设置->文件管理->备份/恢复页面恢复用户数据。如果没有备份数据，需要在设置->CNC 设置页面恢复系统标准参数，然后导入 980MDi 梯形图。

➤ **注意事项:**

- 1) 此操作不需要升级 boot 版本。
- 2) 不能把“GSK980MDi_CNCSWRES_H2.IMG”文件名改成“GSK980TDi_CNCSWRES_H2.IMG”在“文件管理”页面升级，升级会提示“镜像的 CNC 类型与系统类型不一致”。
- 3) GSK980MDi_SCRIPT.INI 脚本内容为：
factoryprg sysimg GSK980MDi_CNCSWRES_H2.IMG