



CONDUIT CENTER-TO-CENTER SPACING												
	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6
1/2	13/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4	1 1/2	15/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1 3/4	1 7/8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/4	2	2 1/8	2 1/4	2 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/2	2 1/8	2 1/4	2 3/8	2 5/8	2 3/4	-	-	-	-	-	-	-
2	2 3/8	2 1/2	2 3/4	3	3 1/8	3 3/8	-	-	-	-	-	-
2 1/2	2 5/8	2 3/4	3	3 1/4	3 3/8	3 5/8	4	-	-	-	-	-
3	3	3 1/8	3 3/8	3 5/8	3 3/4	4	4 3/8	4 3/4	-	-	-	-
3 1/2	3 3/8	3 1/2	3 5/8	3 7/8	4	4 3/8	4 5/8	5	5 3/4	-	-	-
4	3 11/16	3 7/8	4	4 1/4	4 3/8	4 3/4	5	5 3/8	5 5/8	6	-	-
5	4	4 3/8	4 1/2	4 5/8	4 7/8	5	5 3/8	6	6 1/4	6 5/8	7 1/4	-
6	5	5 1/8	5 1/4	5 1/2	5 5/8	6	6 1/4	6 5/8	7	7 1/4	8	8 5/8
	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6

[illegible]