



Please read below barcode to disable the function key.



Step 1. Set enter as suffix



Настройка громкости звуковой



Для работы на подставке

