





# ADC converter


Rj deve ser conectado o mais proximo possivel de GND e T-




Title			
Size	Number		Revision
A4			
Date:	10/04/2023		Sheet of
File:	C:\github\...\instrumentacao.SchDoc		Drawn By:




# MCU




# RESET




# OSC





# POWER




# Entrada USB




# ICSP




# Interface USB




# Botões




# IO extra



# PWM RELE



# PWM extra



Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	10/04/2023	Sheet of
File:	C:\github\...\Processador.SchDoc	Drawn By:

