

baseline fluxes : QGSJET( $\pi, K$ ) + POWHEG(c),  $\mathcal{L}_{pp} = 150 \text{ fb}^{-1}$  FASER $\nu$  Run 3

