

## Manual Report

Ultrasonic จะตรวจระยะของผู้ใช้กับ safe ถ้าหากระยะห่างน้อยกว่า 30 เซนติเมตร OLED จะปรากฏหน้าต่างในการกรอกรหัสผ่าน ผู้ใช้จะต้องทำการป้อนรหัสผ่านผ่านทาง keyboard หากกรหัสผ่านถูกต้องจะเข้าสู่หน้าจอเมนู ภายในเมนูจะมี 4 หน้าประกอบด้วย lock, unlock, change password และ log (ประวัติการปลดล็อคล่าสุด) โดยจะเปลี่ยนหน้าได้โดยการกดปุ่ม push button 4 ปุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ซ้าย, ขวา, ยกเลิกและตกลง