

КЛИМАТ / ОБОГРЕВ ЗЕРКАЛ И СТЕКОЛ

Увеличение времени обогрева заднего стекла

Вводимое значение измеряется в секундах, например: $1200 / 60 = 20$ (минут) На автомобилях 2016 мг и старше значение 15 s означает стандартные 10 минут, 30 s означает 20 минут.

Блок 09 → Адаптация
> Window heater - Heckscheibenheizung Zeitwert → значение 600 s (10 мин) –
меняем на 1200 s (20 мин)
→ Применить

логин-пароль 31347

Запоминание последнего состояния рециркуляции климат-контроля

Блок 08 (5JA 907 044) → Длинное кодирование
03 Байт – бит 1 → включить

Запоминание последнего состояния рециркуляции печки без климата

Блок 08 (5JA 820 045 B) → Длинное кодирование
04 Байт – бит 4 → включить

Адаптация заслонок климат-контроля

Блок 08 → Базовые параметры 04
Группа 1 → прочитать .

После того как будет группа прочитана, в пустых полях появятся циферки и после этого нажимаем кнопку вкл/выкл/далее и начинается процесс адаптации.

ПРИ ЭТОМ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ С МАШИНОЙ НЕ НУЖНО.

После окончания адаптации высветится сообщение ENDANSCHLAEGE LERNEN.

Процесс адаптации заслонок завершен.