

Параметры зеркал и стеклоочистителей

Работа наружной подсветки в зеркалах при сложенных зеркалах заднего вида

Блок 52 → Кодирование

> Байт 1 → бит 5 (turn_off_front_light_with_folded_mirror) - active → not_active

Блок 42 → Кодирование

> Байт 1 → бит 5 (turn_off_front_light_with_folded_mirror) - active → not_active

Опускание правого зеркала при движении задним ходом (если не активировано с завода)

Работает только при повороте джойстика настройки зеркал в положение R

Уровень, до которого зеркало опускается, можно настроить под себя:

- 1) Открываем автомобиль
- 2) Включаем электромеханический стояночный тормоз
- 3) Включаем зажигание
- 4) В коробке передач включаем нейтраль
- 5) Теперь включаем передачу заднего хода
- 6) Регулируем зеркало со стороны пассажира как нам удобно
- 7) Положение зеркала запоминается для ключа, которым мы открыли

Блок 52 → Кодирование

> Байт 4 → бит 2 и 3 (mirror_lowering_with_rear_gear) → Выбрать

Блок 9 → Адаптация

> Spiegelverstellung (Access control для OBD11)
>> Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt → Активировано
>> Menuesteuerung Spiegelabsenkung → Активировано
→ Применить

логин-пароль 31347

Раскладывание зеркал при включении двигателя

Зеркала будут раскладываться только при включении зажигания, а не при каждом открытии автомобиля. Меньший износ механизмов

Данная адаптация работает только на VW Tiguan

Кодирование в ODIS

Блок 9 → Адаптация
> Spiegelverstellung (Access control для OBD11)
>> Signalisierung_Spiegelanklappung → Не активировано
→ Применить

Кодирование в OBD11

09 Блок управления бортовой сети → Безопасный доступ (Логин: 31347) → Адаптация
> Access control - Signalisierung_Spiegelanklappung
Старое значение: активир.
Новое значение: не активир.

логин-пароль 31347

Складывание боковых зеркал удержанием кнопки закрытия дверей или кнопкой закрытия оригинального брелка

Блок 9 → Адаптация
> Spiegelverstellung - Funk Spiegelanklappung Modus
Старое значение: by lock command via remote control key
Новое значение: by convenience operation via remote control key
→ Применить

логин-пароль 31347

Настройка омывателя фар

Отключение срабатывания омывателей фар при каждом 10 включении омывателей ветрового стекла

Блок 09 → Адаптация
> Scheinwerferreinigung - Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung
Старое значение: 10

Новое значение: 0
→ Применить

Аналог: [V0]_Scheinwerferreinigunglage → неактив

Срабатывание после долгого удержания рычага омывания стекла

Блок 09 → Адаптация
> Scheinwerferreinigung - SRA Verzögerungszeit
Старое значение: 0 мс
Новое значение: 2500 мс
→ Применить

Отключение второго "пшика" на фары (не рекомендуется)

Блок 09 → Адаптация
> Scheinwerferreinigung - SRA Nachwaschzeit
Старое значение: 10
Новое значение: 0 ms
→ Применить

логин-пароль 31347

Сервисное положение дворников

Info

Service position: по умолчанию 166.505329 градусов, меняем в меньшую сторону.

Блок 09 → Адаптация
> Service position → вводим нужное значение
→ Применить
> Alternative position 2 (позиция дворников при выключенном зажигании)
→ Применить

Меню в магнитоле (актуально для Skoda)

> Front wiper
> Menuesteuerung Frontwischer - active
→ Применить

логин-пароль 31347

Дотирка капель – Лобовое стекло

В холодное время года функция не работает (от 5,5 C)

Блок 09 → Адаптация
> Front_wiper
> Traenenwischen Front Status → активировать
→ Применить

логин-пароль 31347

Работа заднего дворника во время дождя

Блок 09 → Адаптация
> Задний стеклоочиститель (Rear Wiper / Heckwischersteuerung)
> Automatisches Heckwischen → активировать
→ Применить

ODIS E:
IDE02711-ENG116690-Rear Window Wiper-Automatisches Heckwischen

логин-пароль 31347

Комментарии

