

Головное устройство

Деактивация АМ диапазона в магнитоле

Результат: слева внизу вместо ненужного "переключателя" АМ/FM появляется иконка настройки радиостанций вручную

```
Блок 5F → Кодирование  
> [L0]_byte_14_AM_disable  
выбираем «Вкл»  
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

ODIS E: 5F → кодирование → [L0]_byte_14_AM_disable: активировать

логин-пароль 20103

Беспроводной Car Play

```
Блок 5F → Адаптация  
> Конфигурация  
>> Apple_DIO_Wireless → Акт.  
>> Google_GAL_Wireless → Акт.  
>> wlan_5ghz_switch → Акт.  
→ Применить
```

логин-пароль 20103

Активация видео в движении

```
Блок 5F → Адаптация  
> Speed  
>> testmode_video_speed_off → 255.  
→ Применить
```

логин-пароль 20103

Необходимо использовать development mode

Возможность звонков с сим-карты

Для автомобилей, оборудованных слотом под сим-карту возможность звонить с этой симки

```
5F → Адаптация
> Vehicle_configuration
>> Phone_module_operation_mode: data_only → voice_and_data
>> Support_for_response_and_hold: off → on
>> Support_of_threeway_calling: off → on
>> sim_data_only_sms_support: on → off
>> Internal_SIM_card_usage: Never → Always
→ Применить
```

логин-пароль 20103

Возможность подключения bluetooth-наушников к мультимедиа системе

```
5F → Кодирование
byte_16_Bluetooth_Headphones: off
→ Применить
```

Отключение блокировки части функций в MMI во время движения

```
5F → Адаптация
> Vehicle_configuration
>> unblock_functions_while_piloted_driving: blocked
→ Применить
```

логин-пароль 20103

Комментарии

