

# Управление климатической системой

## Переназначение кнопки ECO

Вместо эко-режима — включение кондиционера на максимум

```
Блок 08 → Кодирование  
> ACmax/ECO: ECO → ACmax  
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

## Раздельное включение подогрева булочек и подогрева спины при включении подогрева сидений

```
Блок 08 → Кодирование  
> Activation_seat_heating_and_backrest_heating: Coupled → ...  
→ Применить (с перезагрузкой блока)
```

## Изменение длительности отображения настроек климата для задних пассажиров на MMI

```
Блок 08 → Адаптация  
> MMI display time during rear zone adjustment  
>> MMI_display_time_during_rear_zone_adjustment: 10 s → ...  
→ Применить
```

## Настройка длительности работы предпускового подогревателя

```
Блок 08 → Адаптация  
> Auxiliary heating run on time:  
>> Auxiliary_heating_run_on_time: 10 [UN]_min  
→ Применить
```

## Комментарии