



# Звук

## Улучшение звучания

Данная настройка меняет звучание магнитолы очень посредственно.  
Для более качественного звучания необходимо загружать параметрию в блок.

### Кодирование в ODIS

Блок 5F → Кодирование  
> [L0]\_byte\_11\_Sound\_System  
Выбираем [V0]\_Sound\_System\_no\_Allocation или [V0]\_Sound\_System\_Internal  
→ Применить (с перезагрузкой блока)

### Кодирование в OBD11

5F - MMI / RNS  
Кодирование - 07 → Длинное кодирование  
Байт 11 → Выбираем [V0]\_Sound\_System\_no\_Allocation или  
[V0]\_Sound\_System\_Internal либо  
заменить 01 бит на 04 бит  
Выход  
Сохранить

логин-пароль 20103

## Повышение чувствительности микрофона

Речь водителя при звонке из автомобиля стало слышно четче. Диапазон регулировки от -10 до 10. Самые оптимальные значения идут от 2-х

### Кодирование в ODIS

Блок 5F → Адаптация  
> Microphone sensitivity (Mikrofonempfindlichkeit)  
> От 2-х до 10Db  
→ Применить

### Кодирование в OBD11

5F Блок Электронная информационная система → Адаптация  
> Чувствительность микрофона  
Старое значение: 0 Дб  
Новое значение: 2-10 Дб

логин-пароль 20103

Комментарии

