



開口幅	L1	L2	L3	取付部形状	ケーブル出力位置
100	145	115	135	Type "A"	右側：ケーブル出力 左側：穴なし
⋮	⋮	⋮	⋮		
1000	1045	1015	1035	Type "B"	右側：穴あり 左側：穴あり ※ケーブル出力は 左右どちらか一方を 選択する。
1100	1145	1115	1135		
⋮	⋮	⋮	⋮		
2400	2445	2415	2435		
n×100	100n+45	100n+15	100n+35		