


TERMINALS OF ECU


□ Body ECU



H

DIA 124951


□ Rain Sensor



H


I24944

□ Double Lock ECU



I26065


Wiper Control ECU



H


I24937

Power Seat Control ECU




I24936

Theft Deterrent ECU



I24938

☐ **Mirror Control ECU**




I20398

- ☐ **Power Window Master Switch**
- ☐ **Power Window Switch Front RH**
- ☐ **Power Window Switch Rear LH**
- ☐ **Power Window Switch Rear RH**



P12 (LHD)
P13
P14

P12
P13
P14

P11 (RHD)
P15 (LHD)



I26008

☐ **Tilt and Telescopic ECU**


F05341