



CYLINDER HEAD COMPONENTS

EMOTO-01




A04460



A06220






N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non-reusable part

A06047



N·m (kgf·cm, ft·lbf) : Specified torque

◆ Non-reusable part

A06107