


# Déshuileur BMW N52




- (1) Separateur d'huile - 11 61 7 531 423  
(2) Tuyau flexible de ventilation - 11 61 7 559 530  
(3) Conduite de ventilation - 11 15 7 522 931  
(4) Tuyau de retour - 11 15 7 567 801

## 11 61 050 Dépose et repose du collecteur d'admission



Travaux préliminaires nécessaires:


- Enlevez la jambe de force.
- Retirez le boîtier du filtre à air.
- Retirez le cache du moteur.



Ouvrir le support (2).

Débrancher le connecteur (1) sous le collecteur.

Relâcher les deux reniflards du carter (3).




Débrancher le connecteur (1).


Débrancher le connecteur (3).

Détacher les vis (4).

Détacher le faisceau de câbles du moteur (2) du collecteur et le placer sur le côté.



Débrancher le connecteur (1) du pressostat d'huile.



Relâchez la rampe de carburant (2) et placez-vous sur le côté


Remarque:

Ne débranchez pas la conduite de carburant.

Détacher la vis (1).

Dévisser les écrous (3).

Couple: [11 61 1AZ](#) = 15 Nm



Soulever le collecteur d'admission d'env. 10 cm

Débrancher le connecteur (1) en bas.


Libérer la conduite de dégazage du réservoir derrière le papillon des gaz.



Installation:


Remplacer tous les joints de collecteur.

## 11 61 390 Dépose du raccord coudé




Déverrouiller et détacher la conduite de vide (1).

Attachez la conduite de vide (1) sur un côté.



Débrancher le connecteur (1) et le déconnecter.


Déverrouillez et tirez sur la ligne de fuite (2).



Desserrer les vis (1).

Retirez les cornières (2).

## 11 61 390 Repose du raccord coudé




Attention!

Risque de dommage!

Utilisez uniquement de l'eau distillée comme matériau auxiliaire lors de l'installation, sans lubrifiant.


Remplacer le joint (1).



Installez les cornières (2).


Serrer les vis (1).

Couple [11 61 1AZ](#) = 15 Nm



Connectez la ligne de soufflage (2).

Connecter et verrouiller le connecteur (1).



Connecter la conduite de vide (1).